

Die **Coffeduck Espresso-Kapsel** ist eine wiederverwendbare Kapsel für losen Espressokaffee in Ihrem eigenen Nespresso®-Gerät. So können Sie Ihre eigene Kaffeesorte auf sehr günstige und umweltfreundliche Weise genießen.

Die **Coffeduck Espresso-Kapsel** passt in das Nespresso®-Gerät und bietet Ihnen einen hervorragenden Geschmack und eine ebensolche Cremeschicht, wenn Sie die Espresso-Kapsel wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben benutzen. Die Espresso-Kaffeemischung **MUSS** gleichmäßig fein gemahlen sein, d. h., alle Körner müssen dieselbe Größe haben. Außerdem muss der Kaffee nach der Espresso-Methode gebrannt sein. Wir empfehlen Ihnen, diese Informationen mit Ihrem Kaffeespezialisten zu besprechen. Das Füllen der Kapseln erfordert etwas Geschick, aber mit ein bisschen Übung lernen Sie das schnell. Wenn Sie die Technik erst einmal beherrschen, wird das Ergebnis Sie angenehm überraschen.

Vor Gebrauch der Coffeduck Espresso-Kapsel ist Folgendes zu beachten:

- Kontrollieren Sie, ob Ihr Nespresso®-Gerät sauber ist und sich in einwandfreiem Zustand befindet.
- Reinigen Sie die Coffeduck Espresso-Kapsel mit Wasser und Spülmittel und trocknen Sie sie anschließend ab.
- Bewahren Sie das Espressopulver, das Sie verwenden möchten, vorzugsweise in einem flachen Vorratsbehälter, damit Sie die Kapsel problemlos füllen können.

Wie wird die Coffeduck Espresso-Kapsel angewendet?

- Bewegen Sie die Kapsel durch den Kaffee und drücken Sie sie zur vollständigen Füllung leicht und/oder kräftig gegen die Innenseite Ihres Vorratsbehälters, oder füllen Sie die Kapsel mit einem Teelöffel. Die Kapsel immer ganz bis zum Rand füllen.
- Drücken Sie den Kaffee in der Kapsel an.
Achtung: zu kräftiges Andrücken kann zu einer Verdichtung des Kaffees führen, während der Kaffee bei zu leichtem Andrücken sehr schwach ausfällt. Sie müssen hierfür das richtige ‚Feeling‘ entwickeln.
- Schließen Sie die **Espresso-Kapsel**.
- Legen Sie die Kapsel in das Nespresso®-Gerät ein, wobei die Verschlusslasche des Deckels immer nach oben zeigen muss.
- Schließen Sie das Nespresso®-Gerät.
- Drücken Sie auf die Taste für 1 Tasse und kontrollieren Sie, ob der Kaffee gut durchläuft.

Nach Gebrauch der Coffeduck Espresso-Kapsel ist Folgendes zu beachten:

- Öffnen Sie das Gerät vorsichtig. (Es kann vorkommen, dass die Kapsel hängenbleibt. In diesem Fall müssen Sie die Kapsel nach unten drücken.)
- Sie können die Kapsel jetzt sofort reinigen, indem Sie sie unter fließendem Wasser abspülen, oder sie reinigen Sie später, indem Sie den Kaffee mit einem Teelöffel entfernen.
- Sorgen Sie dafür, dass die Innenseite des Deckels und die Unterseite der Kapsel (Filter und Öffnungen) gut gesäubert werden und immer offen sind. Reinigen Sie diese Teile eventuell zusätzlich mit einer Spülbürste.

Bitte lesen Sie vor Gebrauch diese Gebrauchsanweisung durch!

Die Coffeduck Espresso-Kapsel

ist für Nespresso®-Geräte geeignet.

D

ACHTUNG: NICHT geeignet für die folgenden Nespresso®-Kruops-Geräte mit Einstift-Schlitz: F897, F896, F893 (Geräte, die älter als Baujahr 2003 sind). Außerdem nicht geeignet für Geräte mit automatischem Kapselinzug.

Abhilfe bei eventuellen Anwendungsproblemen:

Die Kapsel fällt nach Gebrauch nicht nach unten.

1. Die Lasche zeigt nicht nach oben und/oder die Kapsel ist neu. Die Kapsel schrumpft noch etwas und passt nach einigen Anwendungen besser. Drücken Sie sie von Hand nach unten.

Die Kapsel bleibt im Schacht hängen.

1. Das Gerät wurde zu schnell geöffnet. Versuchen Sie **AUF KEINEN FALL**, das Gerät zu schließen. Dadurch beschädigen Sie die Kapsel. Lösen Sie die Kapsel vorsichtig von Hand.

Zu schwacher Espresso.

1. Zu wenig Espressopulver in der Kapsel. Sorgen Sie dafür, dass die Kapsel immer vollständig gefüllt ist. Wenn die Kapsel nicht vollständig gefüllt ist, läuft das Wasser nicht richtig durch den Kaffee, der hierdurch natürlich zu schwach ausfällt.
2. Sie haben zu grob gemahlene Kaffee verwendet. Die Kapsel ist nur für gleichmäßig gemahlene Espressopulver geeignet.
3. Sie haben die falsche Wassermenge eingestellt, die Kapsel eignet sich nicht für Lungo.

Der Kaffee läuft nicht durch, das Gerät schaltet sich aus.

1. Sie haben keine gleichmäßige Mahlung verwendet und/oder den Kaffee zu fest angedrückt. Das Gerät schaltet sich bei ungleichmäßig gemahlendem Espressopulver immer aus, da die kleinsten Kaffeepartikel sich vor dem Filter sammeln und das Wasser deshalb nicht durchlaufen kann.

Tipps

- Probieren Sie auch einmal Kakaopulver, losen Tee oder löslichen Kaffee in der **Coffeduck Espresso-Kapsel**.
- Machen Sie sich einen Ristretto, indem Sie die Durchlaufzeit verkürzen: ein echter **GEHEIMTIPP!**

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.coffeduck.com

Zum Patent angemeldet

The Coffeduck Company wünscht Ihnen viel Vergnügen mit Ihrem Ankauf!