

Met de *Coffeeduck* verandert u uw Senseo in een espresso apparaat. In feite is de *Coffeeduck* een 2 pads houder die tevens geschikt is voor gemalen koffie. U zult verbaasd staan van de vele mogelijkheden!

Het principe van Senseo is het 'espresso-systeem', bekend uit de professionele horeca. De koffie in de papieren pads is fijn gemalen en vaak langer gebrand. Gebruik dus in de *Coffeeduck* fijn gemalen koffie voor het beste resultaat, bij voorkeur espressomaling. Gebruikt u medium tot grof gemalen koffie, dan krijgt uw koffie minder smaak. Mogelijk krijgt u met de *Coffeeduck* minder schuimvorming dan met papieren pads.

Vóór het gebruik van de *Coffeeduck*:

- Controleer of uw Senseo schoon is en in goede staat verkeerd en kijk of de *Coffeeduck* past.
- Reinig de *Coffeeduck* met water en zeep, en maak hem goed droog.

Hoe gebruikt u de *Coffeeduck*:

- Vul de *Coffeeduck* met bij voorkeur fijngemalen koffie of espressomaling.
 - Gebruikt u snelfiltermaling of grove maling, dan vult u de *Coffeeduck* altijd helemaal vol (tot maximaal 4 mm onder de oplegrand).
 - Gebruikt u fijn- of espressomaling dan vult u de *Coffeeduck* naar eigen smaak half tot helemaal (tot maximaal 4 mm onder de oplegrand).
Let op: er mogen geen koffiekrumels op de opleg- of bovenrand liggen!
- Leg het aromafilter in de kruimelvrije oplegrand. In de *Coffeeduck* latte en new generation plaatst u het aromafilter met het lipje naar de voorzijde van het apparaat.
- Sluit de Senseo.
- Druk op de 1- of 2 kops-knop.

Na gebruik van de *Coffeeduck*:

- Open het Senseo apparaat.
- Neem de *Coffeeduck* uit het apparaat.
- Haal het aromafilter eraf. Het filter van de *Coffeeduck* new generation en latte kantelt u eenvoudig door op het lipje te drukken.
- Klop de *Coffeeduck* leeg en/of spoel deze schoon onder de kraan.
- Droog de *Coffeeduck* voor een volgend gebruik.

Lees voor gebruik deze handleiding!

Coffeeduck classic

geschikt voor HD7810 tot HD7812 inclusive

Coffeeduck new generation

geschikt voor HD7820 tot HD7824 inclusive, HD7830, HD7841, HD7842

Coffeeduck latte

geschikt voor HD7850

NL

Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:

Koffie is te slap?

1. Te weinig koffie in de *Coffeeduck*.
2. Te weinig of te grof gemalen koffie in de *Coffeeduck* (gebruik bij voorkeur een fijnere maling, zoals espressomaling).
3. De koffie is te oud, gebruik altijd verse koffie.

Apparaat lekt?

1. Het aromafilter ligt niet goed in de oplegrand.
2. U heeft te veel koffie in de *Coffeeduck* gedaan.
3. Er liggen koffiekrumels op de opleg- of bovenrand van de *Coffeeduck*, maak deze rand kruimelvrij.
4. Er zitten koffiekrumels in de rubberen dekselring van het Senseo apparaat (reinig deze rubberen ring voorzichtig met een natte doek).

Krumels in de koffie?

1. Bij het onzorgvuldig vullen of het scheef uitnemen van de *Coffeeduck* zijn krumels in het Senseo apparaat gekomen. Reinig het apparaat zorgvuldig.
2. U bent vergeten het aromafilter op de *Coffeeduck* te leggen.

Weinig koffie in mijn kopje? (maar wel heel sterk)

1. U drukt de koffie te hard aan, hierdoor slaat de koffie dicht.

Tips

- De *Coffeeduck* kan ook gevuld worden terwijl deze in het Senseo apparaat ligt.
- De *Coffeeduck* is multifunctioneel, er passen ook 2 papieren padjes in (zonder aromafilter).
- Er is een *Coffeeduck* voor alle Senseo modellen.
- De *Coffeeduck* is vaatwasmachine bestendig.

Coffeeduck® is gepatenteerd door:
The Coffeeduck Company

Meer info: www.coffeeduck.com