

De *Coffeduck Espresso-cup* is een hervulbare cup voor losse espresso koffie in uw eigen Nespresso® apparaat. Zo kunt u genieten van uw eigen koffiesmaak op een zeer voordelige en duurzame manier.

De *Coffeduck Espresso-cup* past in het Nespresso® apparaat en geeft u een uitstekende smaak en cremekraag mits u de Espresso-Cup gebruikt volgens deze handleiding. Het espresso-koffiemelange MOET een constante fijne maling hebben, dat wil zeggen dat alle korrels dezelfde grootte hebben. Tevens moet de koffie volgens de espresso methode gebrand zijn. Wij raden u aan deze informatie met uw koffie-specialist te bespreken. Het vullen van de cupjes dient enige handigheid, maar dat heeft u snel geleerd. Als u na een paar keer proberen eenmaal de slag te pakken heeft, zult u verstandig staan van het resultaat.

#### Voor het gebruik van de *Coffeduck Espresso-cup*:

- Controleer of uw Nespresso® apparaat schoon is en in goede staat verkeert.
- Reinig de *Coffeduck Espresso-cup* met water en zeep, en maak hem vervolgens droog.
- Zorg bij voorkeur dat de espresso koffie die u wilt gebruiken in een ondiepe bewaarbus zit, zodat u de cup makkelijk kan vullen.

#### Hoe gebruikt u de *Coffeduck Espresso-cup*:

- Haal de cup door de koffie en druk hem matig en/of hard tegen de binnenkant van uw bewaarbus om hem helemaal te vullen of vul de cup met een theelepeltje. Altijd helemaal vullen tot de rand.
- Druk de koffie in de cup aan.

*Let op: te hard aandrukken kan leiden tot het dichtslaan van de koffie, terwijl te zacht aandrukken zal leiden tot een bijzonder slappe kop koffie. U zult hiervoor enige feeling moeten ontwikkelen.*

- Sluit de Espresso-Cup.
- Plaats de cup in de Nespresso® en zorg dat het sluit-lipje van het deksel altijd naar boven wijst.
- Sluit het Nespresso® apparaat.
- Druk op de 1 kops knop en controleer of de koffie goed doorloopt.

#### Na gebruik van de *Coffeduck Espresso-cup*:

- Open het apparaat rustig. (Het kan voorkomen dat de cup blijft hangen, dit lost u op door de cup naar beneden te drukken.)
- U kunt de cup nu meteen reinigen door hem uit te spoelen onder de kraan of u doet dit later door met een theelepeltje de koffie verwijderen.
- Zorg ervoor dat de binnenzijde van het deksel en de onderkant van de cup (filter en gaatjes) goed gereinigd worden en altijd open zijn, reinig deze eventueel extra met een afwasborstel.

The Coffeduck Company wenst u veel plezier met uw aankoop!

Lees voor gebruik deze handleiding!

#### Coffeduck Espresso-cup

is geschikt voor Nespresso®

NL

LET OP: NIET geschikt voor de Nespresso®-Krupps apparaten met de 1 pinsinsnijding; F897, F896, F893 (zijn apparaten van voor 2003). Tevens niet geschikt voor apparaten met automatische capsule plaatsing.

#### Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:

##### *Cup valt na gebruik niet door.*

1. Het lipje wijst niet naar boven en/of cup is nieuw.  
De cup krimpt nog een beetje en zal beter passen na enkele malen gebruik.  
Druk hem handmatig door.

##### *Cup blijft hangen in de schacht.*

1. Apparaat te snel geopend.  
Probeer het apparaat zeker NIET te sluiten, hiermee beschadigt u de cup.  
Maak de cup met de hand voorzichtig los.

##### *Slappe espresso.*

1. Te weinig espresso koffie in de cup, zorg er voor dat de cup altijd volledig gevuld is. Bij niet volledig vullen van de cup zal het water niet volledig door de koffie lopen. Wat uiteraard leidt tot slappe koffie.
2. Te grof gemalen koffie gebruikt, alleen geschikt voor constant gemalen espresso koffie.
3. U heeft de verkeerde waterhoeveelheid geselecteerd, niet geschikt voor Lungo.

##### *Koffie loopt niet door, apparaat slaat af.*

1. Geen constante maling gebruikt en/of de koffie te hard aangedrukt.  
Apparaat slaat altijd af bij niet constant gemalen espresso koffie, omdat de kleinste koffiedeeltjes zich verzamelen voor de filter, waardoor het water niet door kan lopen.

#### Tips

- Probeer ook eens chocoladepoeder, losse thee of oploskoffie in de Coffeduck espresso-cup.
- Maak eens een ristretto d.m.v. een verkorte doorlooptijd, AANRADER!

Voorbeelden van constant gemalen espresso soorten:

- Douwe Egberts espresso Maling Regular Roast.
- Albert Heyn espresso excellent smaken.  
Deze koffie is in Nederland te koop, voor overige landen raadpleeg uw koffiespecialist of Coffeduck verdeler.

Meer info: [www.coffeduck.com](http://www.coffeduck.com)  
Patent pending