

Met de *Coffeeduck* verandert u uw Senseo in een espresso apparaat. In feite is de *Coffeeduck* een 2 pads houder die tevens geschikt is voor gemalen koffie. U zult verbaasd staan van de vele mogelijkheden!

Het principe van Senseo is het 'espresso-systeem', bekend uit de professionele horeca. De koffie in de papieren pads is fijn gemalen en vaak langer gebrand. Gebruik dus in de *Coffeeduck* fijn gemalen koffie voor het beste resultaat, bij voorkeur espressomaling. Gebruikt u medium tot grof gemalen koffie, dan krijgt uw koffie minder smaak. Mogelijk krijgt u met de *Coffeeduck* minder schuimvorming dan met papieren pads.

#### Vóór het gebruik van de *Coffeeduck*:

- Controleer of uw Senseo schoon is en in goede staat verkeerd en kijk of de *Coffeeduck* past.
- Reinig de *Coffeeduck* met water en zeep, en maak hem goed droog.

#### Hoe gebruikt u de *Coffeeduck*:

- Vul de *Coffeeduck* met bij voorkeur fijngemalen koffie of espressomaling.
  - Gebruikt u snelfiltermaling of grove maling, dan vult u de *Coffeeduck* altijd helemaal vol (tot maximaal 4 mm onder de oplegrand).
  - Gebruikt u fijn- of espressomaling dan vult u de *Coffeeduck* naar eigen smaak half tot helemaal (tot maximaal 4 mm onder de oplegrand).  
Let op: er mogen geen koffiekrumels op de opleg- of bovenrand liggen!
- Leg het aromafilter in de kruimelvrije oplegrand. In de *Coffeeduck* latte en new generation plaatst u het aromafilter met het lipje naar de voorzijde van het apparaat.
- Sluit de Senseo.
- Druk op de 1- of 2 kops-knop.

#### Na gebruik van de *Coffeeduck*:

- Open het Senseo apparaat.
- Neem de *Coffeeduck* uit het apparaat.
- Haal het aromafilter eraf. Het filter van de *Coffeeduck* new generation en latte kantelt u eenvoudig door op het lipje te drukken.
- Klop de *Coffeeduck* leeg en/of spoel deze schoon onder de kraan.
- Droog de *Coffeeduck* voor een volgend gebruik.

Lees voor gebruik deze handleiding!

#### **Coffeeduck classic**

geschikt voor HD7810 tot HD7812 inclusive

#### **Coffeeduck new generation**

geschikt voor HD7820 tot HD7824 inclusive, HD7830, HD7841, HD7842

#### **Coffeeduck latte**

geschikt voor HD7850

NL

#### Oplossingen bij eventuele gebruiksproblemen:

##### *Koffie is te slap?*

1. Te weinig koffie in de *Coffeeduck*.
2. Te weinig of te grof gemalen koffie in de *Coffeeduck* (gebruik bij voorkeur een fijnere maling, zoals espressomaling).
3. De koffie is te oud, gebruik altijd verse koffie.

##### *Apparaat lekt?*

1. Het aromafilter ligt niet goed in de oplegrand.
2. U heeft te veel koffie in de *Coffeeduck* gedaan.
3. Er liggen koffiekrumels op de opleg- of bovenrand van de *Coffeeduck*, maak deze rand kruimelvrij.
4. Er zitten koffiekrumels in de rubberen dekselring van het Senseo apparaat (reinig deze rubberen ring voorzichtig met een natte doek).

##### *Krumels in de koffie?*

1. Bij het onzorgvuldig vullen of het scheef uitnemen van de *Coffeeduck* zijn krumels in het Senseo apparaat gekomen. Reinig het apparaat zorgvuldig.
2. U bent vergeten het aromafilter op de *Coffeeduck* te leggen.

##### *Weinig koffie in mijn kopje? (maar wel heel sterk)*

1. U drukt de koffie te hard aan, hierdoor slaat de koffie dicht.

#### Tips

- De *Coffeeduck* kan ook gevuld worden terwijl deze in het Senseo apparaat ligt.
- De *Coffeeduck* is multifunctioneel, er passen ook 2 papieren padjes in (zonder aromafilter).
- Er is een *Coffeeduck* voor alle Senseo modellen.
- De *Coffeeduck* is vaatwasmachine bestendig.

Coffeeduck® is gepatenteerd door:  
The Coffeeduck Company

Meer info: [www.coffeeduck.com](http://www.coffeeduck.com)